

Yak Yak Boat Cart

Congratulations on purchasing the NRS Yak Yak Boat Cart, the toughest, lightest cart on the market. We pride ourselves in building top-quality equipment that gives many years of service. Give us a call at 800.635.5202, or drop an email to service@nrs.com if we can help in any way.

Yak Yak Assembly

Slip the wheels on over the axles. Secure them with the included lynchpin keeper. Simply insert the pin through the hole in the end of the axle and flip the round bail over against the pin.

Now, attach the two included loop straps on the bends in the frame at the outer edges of the foam pads. To secure each half of the loop strap, pass the end around the bend and through the loop.

Attaching Your Boat to the Yak Yak

Find a flat piece of ground. Open the cart, extend the kickstand and set it next to the boat, approximately one-third up from the stern. Have the kickstand forward, toward the bow of the boat.

Ease the boat over on top of the cart. Make sure all four foam pads are contacting the hull. Insert the ends of the straps through the cam buckles and tighten the straps very securely.

Raise the kickstand and you're ready to wheel your boat to the water!

Stowing the Yak Yak in Your Boat

Remove the wheels from the cart, making sure to reinsert and lock the lynchpin keepers so you don't lose them. Close the cart and slide the pieces in a boat hatch.

(French) Chariot Yak Yak pour Bateau

Nous tenons à vous féliciter pour votre achat d'un chariot Yak Yak NRS pour bateau, le plus robuste et le plus léger sur le marché actuel. Nous sommes fiers de sa conception de haute qualité qui vous offrira de nombreuses années de service. Appelez-nous au +1 800.635.5202 ou écrivez-nous par courriel à service@nrs.com si nous pouvions vous aider d'une façon ou d'une autre.

Assemblage du Yak Yak

Glissez les roues sur les essieux. Sécurisez-les avec les goupilles à bague pivotante incluses. Il suffit d'insérer chaque goupille dans le trou situé à l'extrémité de l'essieu et de pivoter la bague pour qu'elle retouche la goupille.

Maintenant, fixez les deux sangles à boucle incluses dans les coudes du cadre sur les bords extérieurs des blocs de mousse. Pour attacher chaque moitié des sangles, passez leurs extrémités autour du coude et dans la boucle.

Installer votre bateau sur le Yak Yak

Trouvez un terrain plat. Ouvrez le chariot, étendez sa béquille et placez-le à côté de l'embarcation, à environ un tiers depuis la poupe. Avec la béquille pointant vers l'avant, la proue du bateau.

Installez l'embarcation sur le chariot. Assurez-vous que les quatre blocs de mousse sont tous en contact avec la coque. Insérez les extrémités des sangles dans les boucles à came et tendez les sangles solidement.

Relevez la béquille et vous êtes prêt à mettre votre bateau à l'eau !

Rangement du Yak Yak dans votre bateau

Démontez les roues du chariot, en veillant à replacer et verrouiller les goupilles à bague pivotante sur les essieux de sorte que vous ne les perdez pas. Repliez le chariot et rangez le tout dans votre embarcation.

(Spanish) **Yak Yak Carros para Botes**

Felicitaciones por la compra del carro para bote Yak Yak de NRS, el más resistente y liviano del mercado. Estamos orgullosos de fabricar equipamiento de primera calidad que brinda muchos años de uso. Comuníquese con nosotros al 800.635.5202, o envíe un correo electrónico a service@nrs.com si es que podemos ayudarlo de algún modo.

Montaje del Yak Yak

Deslice las ruedas en los ejes. Asegúrelas con el pasador incluido. Simplemente inserte el pasador a través del agujero en el extremo del eje y de vuelta el gancho sobre el pasador, rodeándolo.

Ahora, coloque los dos lazos circulares incluidos en las curvas del marco, en los bordes exteriores de las almohadillas de espuma. Para asegurar cada mitad del lazo, pase el extremo alrededor de la curva y a través del lazo.

Colocando su bote en el Yak Yak

Encuentre un espacio de terreno plano. Abra el carro, extienda la pata y colóquelo cerca del bote, aproximadamente un tercio desde la popa. Tenga el pie de apoyo hacia adelante, hacia la proa de la embarcación.

Descargue el bote sobre la parte superior del carro. Asegúrese de que las cuatro almohadillas de espuma estén en contacto con el casco. Introduzca el extremo de los lazos a través de las hebillas de leva y ajústelas con mucha seguridad.

Levante el pie de apoyo y ¡ya está listo para llevar su bote al agua!

Guardando el Yak Yak en su bote

Quite las ruedas del carro asegurándose de reinsertar y trabar los pasadores para no perderlos. Cierre el carro y deslice las piezas en la escotilla del barco.

(German) **Yak Yak Bootswagen**

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres NRS Yak Yak Bootswagens - der robusteste, leichteste Wagen auf dem Markt. Wir sind stolz darauf, nur die hochwertigste Ausrüstung zu produzieren, die Ihnen viele Jahre lang Freude bereiten wird. Sollten Sie Fragen haben oder wir Ihnen auf irgendeine Art und Weise behilflich sein können, dann rufen Sie uns an unter 800.635.5202, oder senden Sie uns eine E-Mail an service@nrs.com.

Montage des Yak Yak

Schieben Sie die Räder über die Achsen. Sichern Sie sie mit der mitgelieferten Befestigung für die Sicherungsstifte. Führen Sie den Stift einfach auf der Seite der Achse ein und klappen Sie den runden Bügel darüber.

Befestigen Sie jetzt die beiden mitgelieferten Schlaufenriemen an den Biegungen des Rahmens an den Außenseiten der Schaumstoffpolster. Um die jeweiligen Teile der Schlaufenriemen zu sichern, führen Sie das Ende des Riemens um die Biegung herum und durch die Schlaufe hindurch.

Anbringung des Yak Yak an Ihr Boot

Suchen Sie nach einem flachen Untergrund. Öffnen Sie den Wagen, klappen Sie den Ständer aus und platzieren Sie ihn neben das Boot - etwa ein Drittel der Gesamtlänge Ihres Bootes vom Heck entfernt. Der Ständer muss nach vorn zeigen, in Richtung des Bugs.

Setzen Sie das Boot mit Vorsicht auf dem Wagen ab. Stellen Sie sicher, dass die Schaumstoffpolster den Bootsrumpf berühren. Fügen Sie die Enden der Riemen durch die Verschlusschnallen und ziehen Sie die Riemen gut fest.

Sie können nun den Ständer einklappen und Ihr Boot ins Wasser fahren!

Unterbringung des Yak Yak auf Ihrem Boot

Entfernen Sie die Räder von dem Wagen und stellen Sie dabei sicher, dass Sie die Sicherungsstifte wieder einfügen und befestigen, damit Sie diese nicht verlieren. Klappen Sie den Wagen zusammen und schieben Sie die Einzelteile in eine Luke.